

شرح علائم روی ریموت مدل M 939 F - M 909 F



مراحل کاربردی کلید ریموت M 939 F و M 909 F

توضیحات	نام برنامه	مدت زمان فشار دادن کلیدها	شماره کلید
در این حالت دزدگیر با یک تک آژیر و نمایان شدن علامت بر روی صفحه ریموت تصویری ، دریهای اتومبیل را قفل و سیستم دزدگیر فعال می شود .	فعال شدن سیستم دزدگیر Arming	۱ ثانیه	I 909 939
در این حالت دزدگیر با دو تک آژیر و نمایان شدن علامت بر روی صفحه ریموت تصویری ، دریها اتومبیل را باز و سیستم دزدگیر غیرفعال می شود .	غیرفعال شدن سیستم دزدگیر Disarming	۱ ثانیه	I 909 939
در این برنامه ، سیستم حفاظتی اتومبیل ، بدون فشار دادن دکمه ریموت ، در فاصله حدود ۱۰ متری با تزدیک شدن ریموت به اتومبیل ، قفل مرکزی باز و سیستم دزدگیر غیرفعال ، و با دور شدن ریموت از شعاع امواج اطراف اتومبیل ، قفل مرکزی بسته و سیستم دزدگیر فعال می شود . علامت با فعال شدن برنامه ، بر روی ریموت تصویری نمایان می شود . توجه فرمائید ، هنگامیکه در فاصله های تزدیک اتومبیل هستید این برنامه را غیرفعال نمایند تا از باز و بسته شدن متوالی قفل مرکزی اتومبیل جلوگیری شود .	فعال و غیرفعال شدن اتوماتیک Auto	۲ ثانیه	II+IV 909 939
در این حالت موتور اتومبیل شما از راه دور ، توسط ریموت استارت می زند . البته با توجه به اینکه سیستم استارت از راه دور ، رزرو شده باشد . نحوه رزرو کردن : بعد از نصب کامل سیستم ، داخل اتومبیل نشته و تمام دریهای اتومبیل را می بندیم ، سپس موتور را روشن میکنیم بعد از چند لحظه سوچیج را می بندیم ولی موتور اتومبیل خاموش نمی شود و سوچیج را درمی اوریم و سپس درب اتومبیل را باز و بیاده می شویم در نهایت درب اتومبیل را می بندیم با بسته شدن اخرين درب ، موتور اتومبیل خاموش میشود . به اين عملکرد اصطلاحاً رزرو استارت می گویند . توجه فرمائید که اگر بعد از رزرو دوباره یکی از دریهای اتومبیل باز و بسته شود ، سیستم حفاظتی با این احتمال که شاید اتومبیل در وضعیت دندن ، درگیر باشد . برنامه رزرو استارت را حذف می کند تا از خطوهای احتمالی جلوگیری شود . توجه : بهتر است ، در سرآشیی و سربالاتیهای تنداز سیستم استارت از راه دور توسط ریموتها استفاده نشود . در مدل M 909 F مدت زمان روشن بودن موتور توسط ریموت را میتوان بین ۵ الی ۴۵ دقیقه انتخاب نمود (به جدول شماره ۲ در مدل ۹۰۹ مراجعه شود) در مدل M909F این امکان وجود دارد که توسط ریموت مدت زمان روشن بودن موتور اتومبیل را نمایش دهد .	استارت از راه دور Auto start	۲ ثانیه	II فقط در مدل 909
اگر بعد از روشن شدن موتور اتومبیل توسط ریموتها ، بنا به دلخواه می خواهید موتور اتومبیل را خاموش کنید میتوانید از همان دکمه استارت ریموتها استفاده کنید .	خاموش کردن موتور IGN KILL	۲ ثانیه	II فقط در مدل 909
اگر صندوق عقب مجهز به پمپ برقی باشد .	صندوق عقب باز کن از راه دور	۲ ثانیه	III 909 939

مراحل کاربردی کلید ریموت M 939 F و M 909 F

شماره کلید	مدت زمان فشاردادن کلیدها	نام برنامه	توضیحات
IV	$\frac{1}{2}$ ثانیه	اعلام وضعیت اتومبیل QUERY	<p>شما می توانید وضعیت اتومبیل خود را با توجه به نوع و تعداد آلارم ریموت تصویری و آژیر طبق رفتارها شرح داده شده زیر مورد تشخیص قرار دهید</p> <ul style="list-style-type: none"> - اگر آژیر اتومبیل یک نک آژیر زد و ملودی ریموت ۳ بار بیپ کرد ، نشان دهنده قعال بودن سیستم دزدگیر ، بدون باز بودن سوئیچ اتومبیل - اگر آژیر اتومبیل تک آژیر زد و ملودی ریموت ۲ بار صدای بیپ کرد ، نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، اما بدون بازبودن سوئیچ اتومبیل . - اگر آژیر اتومبیل ۳ نک آژیر زد و ملودی ریموت ۳ بار صدای (بیپ ، بیپ) کرد نشان دهنده قعال بودن سیستم دزدگیر ، اما با بازبودن سوئیچ اتومبیل . - اگر آژیر اتومبیل ۴ نک آژیر زد و ملودی ریموت ۲ بار صدای (بیپ ، بیپ) کرد نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، با بازبودن سوئیچ اتومبیل همچنین توجه فرمائید که با فشار دادن کلید شماره (IV) به مدت نانیه میتوان علامتهای تحریک شونده سنسور  و  پیغام گیر آشنا  بر روی صفحه ریموت تصویری را پاک نمود . شما می توانید درجه حرارت داخل اتومبیل را بصورت نمایش عددی بروزی ریموت ملاحظه نمایید و همچنین جهت انتخاب درجه حرارت سانتیگراد - فارانهایت میتوانید به جدول شماره ۴ مراجعه نمایید . با ۲ با زدن کلید IV بصورت متوالی به مدت ۵/۰ نانیه میتوان ولتاژ باطری اتومبیل را روی LCD ریموت مشاهده نمود .
909	۲ ثانیه	ماشین یابی Panic	<p>در این عمل کرد شما می توانید اتومبیل خود را با توجه به صدای آژیر و فلاش زدن سیستم دزدگیر ، در مکان شلوغ و یا تاریک بیابید . همچنین می توانید جهت دور کردن افراد مزاحم اطراف اتومبیل تیز استفاده نمایید .</p>
939	۲ ثانیه	ضد سرقت Anti jacking	<p>اگر اتومبیل شما با سوئیچ باز و موتور روشن مورد سرقت واقع شود ، با توجه به آتن دهی سیستم دزدگیر با برنامه آتش چکینگ موتور اتومبیلتان بعد از ۳۰ نانیه خاموش می شود و همراه با صدای آژیر دربها قفل می شوند ، برای حذف این عملکرد شما می توانید کلید شماره I را $\frac{1}{3}$ نانیه فشار دهید .</p> <p>در مدل 909 این قسمت قابل برنامه ریزی جهت حذف کردن می باشد به جدول برنامه دهی شماره ۱ مراجعه شود .</p>
II + III	$\frac{1}{2}$ ثانیه	آتماتیک قعال شدن دزدگیر PASSIVE	<p>در این حالت بروزی ریموت تصویری ، علامت زیر کلمه «Passive» به صورت  نمایان می شود .</p> <p>با قفال شدن این برنامه سیستم دزدگیر اگر اتومبیل روشن باشد با بستن آخرین درب اتومبیل خاموش شده دربها قفل می گردد و دزدگیر بالا قاسه قفال می شود اگر اتومبیل خاموش باشد با بستن آخرین درب ملی یک زمان ۳۰ نانیه ای با ۳ آلارم هشدار دزدگیر قفال می شود و دربها را قفل می کند .</p>
II + IV	$\frac{1}{2}$ ثانیه	استارت زدن ۲۴ ساعته TIMER-START	<p>در این حالت بروزی ریموت تصویری علامت زیر کلمه «Timer» به صورت  نمایان می شود .</p> <p>با فعال شدن این برنامه در زمان و ساعت دلخواه شما ، سیستم استارتور اتومبیل در هر ۲۴ ساعت یکبار قعال شده و موتور بترینی به مدت ۱۵ دقیقه و همچنین موتور دیزلی به مدت ۲۵ دقیقه روشن می شود . و پس از گرم شدن موتور و شارژ باتری اتومبیل ، موتور خاموش می شود . از این برنامه می توان هنگام استفاده نکردن اتومبیل طی زمانهای طولانی بیوه برد . برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایید .</p> <p>در مدل ۹۰۹ برای حذف کلی به جدول برنامه دهی شماره ۲ مراجعه شود</p>

مراحل کاربردی کلید ریموت های M 939 F M 909 F

توضیحات	نام برنامه	مدت زمان فشار دادن کلیدها	شماره کلید
<p>در این حالت زیر کلمه «Turbo» بروزی ریموت تصویری به صورت  نمایان می شود . یا فعال شدن این برنامه بعد از خاموش کردن سوچی اتومبیل و بستن آخرین درب ، موتور اتومبیل به مدت ۲ دقیقه ، درجا روشن میماند و سپس به صورت اتوماتیک خاموش میشود . دلیل اجراء این برنامه این است که موتور اتومبیل ، پس از حل مسافتی طولانی مدت به صورت درجا روشن بماند تا موتور خنک شود</p> <p>برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایند.</p> <p>در مدل 909 برای حذف کلی به جدول برنامه دهن شماره ۴ مراجعه شود</p>	خنک کردن موتور اتومبیل Turbo	۱/۲ ثانیه	III + IV 909
<p>اگر تصویر  از بروزی ریموت تصویری نمایان شود ، سیستم دزدگیر با صدای آژیر فعال و غیرفعال میشود . اما اگر تصویر  بروزی ریموت تصویری نمایان شود ، سیستم دزدگیر بدون صدای آژیر فعال و غیرفعال می شود . در مدل 909 علامت  روی ریموت ظاهر میشود .</p> <p>برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمایند.</p>	بی صدا با صدای آژیر Mute	۱/۲ ثانیه	I + II 909 939
<p>در این حالت بروزی ریموت تصویری علامت  نمایان می شود ، که نشان دهنده حذف شدن عملکرد شوک سنسور در سیستم دزدگیر است . به این نحو که اگر به اتومبیل ضربه ای وارد شود سیستم الارم آژیر فعال نمیشود . اما اگر هریک از دریهای اتومبیل باز شود ، سیستم الارم آژیر فعال می شود . البته در رابطه با شوک سنسور لازم به توضیح است که پاسخ شوک سنسور به عامل تحریک ، همیشه ۲۰ ثانیه بعد از فعال شدن سیستم دزدگیر می باشد .</p> <p>(شوک سنسور نسبت به لرتعاشات حاصل از روشن بودن موتور ، فرمان الارم آژیر ندهد) .</p> <p>برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایند.</p>	خارج نمودن شوک سنسور Sensor by pass	۲ ثانیه	I + III 909 939
<p>در این حالت بروزی ریموت تصویری علامت  نمایان می شود ، با اجراء این برنامه ، سیستم دزدگیر اتومبیل از مدار خارج و فقط سیستم مرکزی اتومبیل توسط ریموت باز و بسته می شود .</p> <p>برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایند.</p>	اعزام به تعمیرگاه یا کارواش Valet Mode	۱/۲ ثانیه	I + III 909 939
<p>با فعال شدن این برنامه  در صورت بسته بودن تمامی دریها با باز شدن سوچی اتومبیل و با لوپین فشار بدل ترمز (سیم ترمز یا باید وصل باشد) قفل مرکزی به حالت بسته و با بسته شدن سوچی اتومبیل قفل مرکزی به حالت باز در می اید . البته توجه فرمایید . برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایند .</p> <p>البته در مدلهای استارتردار حتماً باید سیم حسگر استارت به فشتگی روغن یا سیم دینام متصل شده باشد در غیر اینصورت قفل کودک عمل نخواهد کرد .</p>	برنامه قفل کودک IGN LK	۱/۲ ثانیه	I + IV 909 939
<p>در این حالت خروجیهای اضافه (AUX1) و (AUX2) فعال میشود . برای استفاده خروجی ۱ کلید II را ۰/۵ ثانیه فشار داده شود</p> <p>مقدار جریان خروجی ۲۵۰ میلی آمپر میباشد بنابراین هنگام استفاده حتماً از رله استفاده شود . از این خروجیها می توان برای سقف کروکی یا بستن سان رووف استفاده نمود .</p> <p>برای فعال کردن خروجی ۲ کلید شماره III ۱/۴ ثانیه زده شود . این خروجی ها را می توان از ۰/۵ ثانیه تا ۲۰ ثانیه و ۶۰ ثانیه و حالت خروجی منفی دائم تنظیرداد .</p> <p>برای فعال کردن خروجی های اضافی به تکنسین نصب مراجعه شود .</p>	فعال شدن خروجیهای اضافی	۱/۲ ثانیه	III یا II 909 939

شما با اطلاع داشتن از نحوه عملکرد سیگنالهای صوتی ، در ریموت تصویری ماجیکار M939F و M909F میتوانید نوع عامل تحریک سیستم دزدگیر را در فاصله های دور از اتومبیل تشخیص بدهید . که اختصاراً به نام سیستم R.P.S گفته می شود .

نحوه عملکرد R.P.S و یا همان پیج کردن اتومبیل توسط ریموت تصویری ، نسبت به نوع عامل تحریک ۱) اگر اتومبیل مورد سرقت قرار گیرد ، و یا اگر دربی از اتومبیل باز شود = در هر ۲ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری سیگنال صوتی بیب را جهت اطلاع اجرا میکند .

۲) اگر شوک سنسور اتومبیل تحریک شود در هر ۴ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .

۳) اگر پیغام گیر آشنا تحریک شود هر ۶ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .

۴) اگر باتری اتومبیل ضعیف شده باشد و سیستم حفاظتی اتومبیل شما در یکی از برنامه های Auto-passive – Active فعال شده باشد ریموت تصویری با علامت و صدای بیب بیب اعلام وضعیت را گوشزد میکند .

پیغام گیر آشنا (کارکال) در مدل M 939 F و M 909 F

۱- بازگردان درب اتومبیل با سیستم کد چهار رقمی حافظه دار جهت آشنا بی با این قسمت به صفحه مراجعه شود .
۲- در ماجیکار مدل 909 و 939 میتوان بطوط کامل سیستم کارکال را حذف نمود برای اطلاع به جدول شماره ۴ مراجعه شود .



چکونگی بازگردان درب اتومبیل با استفاده از سیستم کارکال در مدل M 939 F و M 909 F

برای وارد شدن به سیستم به ترتیب زیر عمل می نماییم .



الف) دادن کد اولیه : ابتدا بصورت زیر یک شماره ۴ رقمی (بدون عدد صفر) از ۱ تا ۹ انتخاب کرده طریق قسمت کارکال به دستگاه وارد کنید (قسمت حساس کارکال روی شیشه اتومبیل نصب شده است)

۱- سوئیچ را دو پله باز و یکی از دریها را باز نمایید .

۲- ده ضربه به قسمت کارکال (به صورت منظم و پشت سرهم) تا به ازای هر بار ضربه LED کارکال به رنگ سبز روشن شود . (ضربه کنید تا LED کارکال با نور قرمز به حالت چشمک زدن سریع در بیاید) در خلال چشمک زدن سریع کد را وارد نمایید)

۳- کد اول را به تعداد آن با ضربه از طریق کارکال وارد نمایید تا به ازای هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود بالافاصله کارکال به تعداد ضربه های زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد کد اولیه وارد شدن کد اولیه را تائید می کند .

۴- مجدداً LED کارکال شروع به چشمک زدن سریع قرمز می کند که به مفهوم وارد کردن کد از طریق ضربه به کارکال می باشد که در خلال چشمک زدن سریع کد دوم را همانند کد اول وارد نمایید . به همان تعداد ضربه وارد نمایید تا به ازای هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود بالافاصله کارکال به تعداد ضربه های زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد کد دوم وارد شدن کد دوم را تائید می کند .

۵- مجدداً LED کارکال شروع به چشمک زدن سریع قرمز می کند که به مفهوم وارد کردن کد سوم از طریق ضربه به کارکال می باشد که در خلال این چشمک زدن سریع کد سوم را هم همانند کد دوم وارد می نماییم . به همان تعداد کد سوم به کارکال ضربه می زیم تا به ازای هر بار LED کارکال به رنگ سبز روشن می شود . بالافاصله بعد از اتمام ضربه ها LED کارکال به رنگ قرمز با روشن و خاموش شدن به تعداد ضربه وارد شدن کد سوم را هم تائید می نماید و مجدداً شروع به چشمک زدن سریع LED قرمز به مفهوم وارد کردن کد چهارم در خلال چشمک زدن سریع می نماید .

۶- به همان تعداد کد چهارم به کارکال ضربه زده تا به ازای هر بار LED به رنگ سبز روشن شود و گرفتن ضربه را نشان دهد . بعد از اتمام ضربه ها کد چهارم LED به رنگ قرمز با خاموش و روشن شدن به تعداد کد چهارم وارد شدن کد چهارم را هم تائید می نماید .

۷- در نهایت پس از اتمام روشن و خاموش شدن LED قرمز به نشانه ثبت کد چهارم یک تک آذیر شنیده می شود که این تک آذیر به مفهوم ثبت کامل کد چهار رقمی می باشد حال سوئیچ اتومبیل و درب را بسته دزدگیر را فعال می نماییم و از طریق کارکال با وارد کردن کد داده شده به همین طریق دریها را باز می نماییم .



نمایش درجه حرارت داخل اتاق اتومبیل توسط نمایشگر روی ریموت مدل M 939 F و M 909 F

یکی از ویژگیهای مهم و جدید دستگاه ماجیکار **M909F** و **M939F** نمایش درجه حرارت اتومبیل توسط ریموت در زمان و مکان مورد نظر میباشد . به منظور انجام مورد فوق به صورت زیر میتوان عمل نمود :

کلیدهای شماره III و II را بمدت ۲ ثانیه فشار دهید و سپس واحد درجه سانتیگراد یا فارنهایت را با فشار دادن کلیدهای شماره IV و I انتخاب نمائید . این عمل در حافظه دستگاه باقی می ماند و در صورتی که کلید IV یکبار فشار داده شود درجه حرارت روی ریموت بصورت عددی بر حسب واحد انتخاب شده ظاهر می شود .

(توجه : نمایش درجه حرارت میتواند بر حسب درجه فارنهایت یا سانتیگراد باشد)

نمایش ولتاژ باطری اتومبیل :

یکی دیگر از ویژگیهای جدید ریموتهای ماجیکار **M909F** و **M939F** نمایش ولتاژ باطری اتومبیل میباشد و بدینوسیله استفاده کننده میتواند از وضعیت باطری اتومبیل خود مطلع شود .

چگونگی عمل به شرح زیر است :

کلید شماره IV ریموت تصویری را ۲ مرتبه بصورت متوالی هر مرتبه ۵/۰ ثانیه زده و در مرتبه اول درجه حرارت و در مرتبه دوم ولتاژ باطری روی LCD ریموت ظاهر می شود .



چنانچه اعمال فرمان داده شده به ماجیکار مدل M 939 F و M 909 با مشکلی مواجه شود ، دستگاه دزدگیر توسط سیستم فلاشر و با زدن فلاشرها عدم اجرای فرمان مورد نظر را اعلام میدارد . مطابق جدول شماره ۳ .



تعداد فلاشر	دلیل خطا
۱	موتور روشن است
۲	سوئیچ باز است
۳	درب باز است
۴	صندوق باز است
۵	رزرو قطع است (فقط در اتومبیل دنده ای)

جدول تنظیمات ریموت در مدل‌های M 939 F و M 909 F

برای ورود به جدول شماره ۴ کلیدهای II+ III ریموت تصویری ۲ ثانیه نگهداشته میشود تا عبارت Pro9 LCD روی ظاهر شود . بالا فاصله کلیدهای III یا IV و یا I+IV ۰/۵ ثانیه بسته به نوع انتخاب در جدول شماره ۴ زده شود .

جدول شماره ۴ M 939 F و M 909 F

ردیف	کلید مورد نظر	مدت زمان فشار کلید	عمل مورد نظر
۱	III	۰/۵ ثانیه	قطع و وصل سیستم پیجرو
۲	IV	۰/۵ ثانیه	قطع و وصل ملودی ریموت
۳	I+IV	۰/۵ ثانیه	انتخاب واحد درجه حرارت ، فارنهایت F سانتیگراد

نکته مهم:

در هنگام قطع ملودی ریموت در این مدلها ، فقط ویپره ریموت تصویری عمل می نماید .

برای ورود به جدول شماره ۵ کلیدهای II+ III ریموت تصویری ۲ ثانیه نگهداشته میشود تا عبارت Pro9 LCD روی ظاهر شود . سپس طبق جدول شماره ۵ ساعت دیجیتال تنظیم شود .



برای ورود به جدول شماره ۶ و ۵ کلیدهای **II+III** ریموت تصویری ۲ ثانیه نگهداشته میشود تا عبارت **LCD Pro9** روی ظاهر شود. سپس طبق ردیف مورد نظر کلیدهای مربوطه را انتخاب کنید.

جدول شماره ۵ جدول شماره ۵ M 939 F و F 909 M

ردیف	کلید مورد نظر	مدت زمان فشار کلید	عمل مورد نظر
۱	I	۰/۵ ثانیه	ساعت آماده تنظیم بصورت چشمک زن
۲	I	۰/۵ ثانیه	تنظیم ساعت (تغییرات ساعت)
۳	II	۰/۵ ثانیه	تنظیم دقیقه (تغییرات دقیقه)
۴	II+ III	۲ ثانیه	قطع تنظیم و ثابت شدن تنظیمات

جدول شماره ۶ فقط مربوط به مدل M 909 F برای تنظیم ساعت تایمر روشن شدن ماشین می باشد

ردیف	کلید مورد نظر	مدت زمان فشار کلید	عمل مورد نظر
۱	II	۰/۵ ثانیه	ساعت تایمر آماده تنظیم بصورت چشمک زن
۲	I	۰/۵ ثانیه	تنظیم ساعت تایمر
۳	II	۰/۵ ثانیه	تنظیم دقیقه تایمر
۴	II+ III	۲ ثانیه	ثابت شدن تنظیمات

فقط با گارانتی

دزدگیر ماجیکار کره سازگار با کلیه

محصولات داخلی و خارجی

MAGICAR
AUTO SECURITY

IIKA

www.magicar.ir